

Aseennus

1. Pakkausta purettaessa, tarkista että hätäsuihku on vahingoittumaton.

Täydellinen hätäsuihku 3846 termostaattisella sekoitusventtiilillä, hätäsuihkukyltillä ja asennusohjeella.

2. **Virtauksen täytyy olla n. 90 litraa/min 3 bar. paineella, jotta suihku toimii oikein! Putkisto pitää mitoittaa virtauksen mukaisesti!**

Vesiliitäntä, kylmä ja lämmin: DN 20

Virtaus- ja painesäädin toimii automaattisesti 2,4 ja 7 bar. välillä. Paineen ylittäessä 7 bar., on asennettava paineenalennusventtiili.

3. **Huuhtele koko järjestelmä jotta roskat ja muut hiukkaset huuhtoutuvat pois.**
4. Asenna suihku niin lähelle riskialuetta kuin mahdollista. Asenna suihku n. 2150 mm lattiapinnan yläpuolelle.
5. Venttiili avataan vetotangolla/vetokahvalla.
6. Aseta hätäsuihkukyltti hyvin näkyviin.
7. Tarkista yhdistelmäsuihkun toiminta huuhtelemalla useaan kertaan.
8. Jätä hoito- ja käyttöohjeet työsuojeluvaltuutetulle.

Hoito- ja käyttöohjeet

1. Tiedota ja kouluta asiaa koskevaa henkilökuntaa suihkun toiminnasta ja sen sijainnista.
2. Suihkun tulee aina olla toimintavalmis.

-Hätäsuihku aktivoituu **vetämällä vetotankoa/vetokahvaa alaspäin**. Venttiili ei ole itsestäänsulkeutuva.

Suihkun luo tulee olla helppo pääsy. Älä saarra suihkun edessä olevaa aluetta.

Termostaattinen sekoitusventtiili TUOTE NRO 8213845, katso erillinen ohjelehti.

3. **Harjoittele käyttöä jatkuvasti.** Näin vältät veden seisomisen putkissa liian kauan.

Vanha vesi kerää bakteereja.

Krusman