

## Asennus

1. Pakkausta purettaessa tarkista, että silmäsuihku on vahingoittumaton.

Täydellinen silmäsuihku sisältää:

Venttiilin painolaatalla, silmäsuihkun, suuttimet suojakansilla, silmäsuihkukyltin ja asennusohjeet.

2. Virtauksen täytyy olla n. 28 litraa/min, jotta suihku toimii oikein!  
Putkisto pitää mitoittaa virtauksen mukaisesti!

Vesiliitäntä: DN 15

Älä asenna suihkua jos oikeaa virtausta ei ole varmistettu.

Virtaus- ja painesäädin toimii automaattisesti 2,4 ja 6 bar välillä. Paineen ylittäessä 6 bar on asennettava paineenalennusventtiili.

3. Huuhtelee koko järjestelmä, jotta roskat ja muut hiukkaset huuhtoutuvat pois.
4. Asenna suihku siten, että suuttimieryläreuna on n. 1150 mm lattiapinnan yläpuolella.
5. Aseta silmäsuihkukyltti hyvin näkyviin.
6. Tarkista silmäsuihkun toiminta huuhtelemalla useaan kertaan. Huomioi, että painolaatta ei ole itsestäänsulkeutuva.
7. Jätä hoito- ja käyttöohjeet työsuojeluvaltuutetulle.

## Hoito- ja käyttöohjeet

1. Kouluta henkilökunta suihkun käyttöön ja informoi heitä suihkun sijainnista.
2. Silmäsuihkun pitää aina olla toimintavalmis.

-Silmäsuihku aktivoituu painamalla painolaattaa eteenpäin. Silmäsuihku ei ole itsestäänsulkeutuva, se suljetaan vetämällä painolaatta takaisin lähtöasentoon.

3. Suihkun luo pitää olla helppo pääsy. Älä saarra suihkun edessä olevaa aluetta.

Krusman silmäsuihku 3830 toimitetaan suojakannet suuttimien päällä. Suojakannet aukeavat, kun suihku aktivoituu. Pidä huolta suihkun puhtaudesta.

4. Harjoittele käyttöä jatkuvasti. Näin vesi ei pääse seisomaan putkissa liian kauan.

Vanha vesi kerää bakteereja.

5. Käytä suojalaseja.

